

Wchodzimy na lokalny serwer cups w przeglądarce – localhost:631

Wchodzimy w zakładkę „Administration” logując się hasłem z komputera.

Klikamy „Add printer”, zaznaczamy „Internet Printing Protocol HTTPS”, w polu „Connection” podajemy link do drukarki skopiowany z przeglądarki, po wybraniu drukarki z serwera printing.mat.umk.pl np.:

<https://printing.mat.umk.pl/printers/B115-dwustronna>

Add Printer

Add Printer

Connection:

Examples:

```
http://hostname:631/ipp/
http://hostname:631/ipp/port1

ipp://hostname/ipp/
ipp://hostname/ipp/port1

lpd://hostname/queue

socket://hostname
socket://hostname:9100
```

See "Network Printers" for the correct URI to use with your printer.

Podajemy unikalną nazwę drukarki w polu name.

Przy wyborze sterownika wybieramy „Generic”:

Name: B115-dwustronna

Description:

Location:

Connection: https://printing.mat.umk.pl/printers/B115-dwustronna

Sharing: Do Not Share This Printer

Make:

- Fujitsu
- Generic
- Genicom
- Gestetner
- Heidelberg
- Hitachi
- HiTi
- Honeywell
- HP
- IBM

Or Provide a PPD File: No file selected.

Następnie **model** z listy wybieramy **Generic PostScript** :

Model:

- Generic PCL Color LF wide margin - CUPS+Gutenprint v5.3.4 (en)
- Generic PCL Color Tabl wide margin - CUPS+Gutenprint v5.3.4 (en)
- Generic PCL Color wide margin - CUPS+Gutenprint v5.3.4 (en)
- Generic PCL Laser Printer (en)
- Generic PDF Printer (en)
- Generic PostScript Level 1 Printer Foomatic/Postscript1 (recommended) (en)
- Generic PostScript Printer (en)
- Generic PostScript Printer Foomatic/Postscript (recommended) (en)**
- Generic UBRL generator, 1.0 (en)
- Generic ZjStream Printer Foomatic/foo2zjs (recommended) (en)

Po dodaniu drukarki należy pamiętać, aby ustawić **opcje** dla drukarek **dwustronnych** klikając „**set printer options**”:

Printer **B115-dwustronna** has been added successfully.

Note:Printer drivers and raw queues are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.

Set Printer Options

General

Page Size: A4

Media Source: Default

Double-Sided Printing: Off

Resolution: Long Edge (Standard)
Short Edge (Flip)
Off

Set Default

Podczas próby drukowania powinno pojawić się okno z pytaniem o login i hasło do drukarki wydzielowej.

